

# GoPro 基本の使い方

## はじめに

- ・GoProには2つしかボタンがありません。  
本体右側の【電源ボタン】と、上部の【録画ボタン】のみです。


## 1. 電源の入れ方

- ・本体右側の【電源ボタン】を3秒ほど長押しすると、「ピピッ」と音がなり、電源がONになります。  
同じく長押しすると、電源がOFFになります。
- ※電源が入ったままだと、使用中にバッテリー切れを起こします。  
使用後は電源をOFFにしましょう。

## 2. 録画する

- ・本体上部の【録画ボタン】を押すと、「ピッ」と音がなり、撮影が開始します。もう一度押すと、撮影が終了します。

## 3. 動画と写真を切り替える

- ・タッチパネルの、ビデオカメラのアイコン  を押すと  
動画、写真、タイムラプスビデオの3つから選択できます。  
お好きなモードを選択して撮影をお楽しみください！
- ※タイムラプスビデオとは…長時間の撮影を、短縮した早送り動画にできる人気の機能です。